

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: rzt@nt-rt.ru || Сайт: <http://retz.nt-rt.ru>

Трехфазные КТП мощностью 25 - 1000кВА наружной установки

КТП мощностью от 25 до 1000кВА тупикового и проходного типа выполняются с воздушным и кабельным вводом ВН, с воздушным и кабельным вводом НН. Максимальное возможное количество линий в КТП данной серии - 8.

Номинальная работа КТП обеспечивается при температуре окружающего воздуха от -45°C до +40°C (климатическое исполнение У, категория размещения - 1), от -60°C до +40°C (климатическое исполнение УХЛ, категория размещения - 1). Высота установки над уровнем моря не более 1000м.

КТП не предназначена для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, а также во взрывоопасных местах. Окружающая среда не должна содержать в себе токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры прочности КТП в недопустимых пределах.

Подстанции обеспечивают:

- Учет активной электрической энергии;
- Возможность подключения переносного освещения на 36В;
- Защиту от перенапряжения на стороне ВН и стороне НН;
- Контроль тока и напряжения;
- Безопасность обслуживания.

Особенности КТП:

- Тип силового трансформатора - ТМГ (в гофробаке);
- Способ выполнения нейтрали на стороне НН - глухозаземленная нейтраль;
- Взаимное расположение изделий - однорядное;
- Отсутствие изоляции шин в распределительном устройстве со стороны НН;



Наличие механических блокировок;

Наличие защиты от поражения электрическим током людей при прикосновении к токоведущим частям электроприборов.

Технические характеристики КТП

КТП модульн ого типа	Тип трансформат ора	Мощность силового трансформат ора, кВА	Схема и группа соединен ия обмоток	Номиналь ное напряжен ие на стороне ВН, кВ	Номиналь ное напряжен ие на стороне НН, кВ	Ток термичес кой стойкости в течение 1с на стороне ВН, кА	Ток термичес кой стойкости в течение 1с на стороне НН, кА	Ток электродинамиче ской стойкости на стороне ВН, кА	Ток электродинамиче ской стойкости на стороне НН, кА
КТП 25- 100	ТМ, ТМГ	25; 40; 63; 100;	Δ/Y_{H-11}	6; 10	0,4	6,3	10	16	26
КТП 160-400	ТМ, ТМГ	160; 250; 400	$Y/Y_{H-0}; \Delta/Y_{H-11}$	6; 10	0,4	6,3	12,5	16	32
КТП 630-1000	ТМ, ТМГ, ТСЗ	630; 1000	$Y/Y_{H-0}; \Delta/Y_{H-11}$	6; 10	0,4	6,3	16	16	41

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: rzt@nt-rt.ru || Сайт: <http://retz.nt-rt.ru>